



GEP-0823

Quick Installation Guide


English	Português
Deutsch	Svenska
Français	Slovenščina
Español	繁體中文
Nederlands	한국어
Dansk	Русский
Italiano	Polski
Ελληνικά	

Package Content

GEP-0823	x 1
AC/DC adapter	x 1
AC power line	x 1

ENGLISH

Installation



LED Indicator

LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Connecting Equipment


Step1. Inspect the Power Adapter carefully, and make sure that it is properly connected to a power source.

Step2. Plug-in the Power Adapter to the Switch.

Step3. Connect your network devices with the switch by using Ethernet cable. (e.g. Cat-5e)

Deutsch

Installation



LED-Anzeige


LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Anschluss der Geräte

- Schritt1. Bitte prüfen Sie die korrekte Verbindung des Netzteils mit der Steckdose.
- Schritt2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Switch.
- Schritt3. Verbinden Sie weitere Geräte mit dem Switch unter Verwendung von Ethernet-Kabeln (z.B.: Cat.5e).

Français

Installation physique



Indicateur DEL

LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Branchement de l'équipement


Étape1. Inspectez soigneusement l'adaptateur secteur et assurez-vous qu'il est correctement connecté à une source d'alimentation.

Étape2. Branchez l'adaptateur secteur sur le switch.

Étape3. Connectez vos périphériques réseau au switch en utilisant un câble Ethernet. (Par exemple, Cat-5e)

Español

Instalación física



Indicadores LED


LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Procedimiento de conexión del equipo

- Paso1. Inspeccione el adaptador de corriente con cuidado, y asegúrese de que está correctamente conectado a una fuente de energía.
- Paso2. Conecte el adaptador de corriente al Switch.
- Paso3. Conecte sus dispositivos de red con el switch mediante el uso de cable Ethernet.(Por ejemplo, Cat-5e).

Nederlands

Fysieke installatie



Ledindicator

LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Apparatuur wordt aangesloten


Stap1. Controleer het voedingsapparaat nauwkeurig en zorg er voor dat het goed op het stopcontact is aangesloten.

Stap2. Sluit het voedingsapparaat op de switch aan.

Stap3. Sluit de netwerkapparaten op de switch aan met een Ethernetkabel, bijvoorbeeld Cat 5e.

Dansk

Fysisk installation



LED indikator


LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Sammenkobling af udstyr

- Step1. Tjek strøm adapteren omhyggeligt og sikker at den er forbundet til strøm kilde.
- Step2. Forbind strøm adapteren med switchen.
- Step3. Forbind din netværks enhed med switchen vha. et ethernet kabel (f.eks. Cat 5e).

Italiano

Installazione fisica



Indicatore LED


LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Equipaggiamento di connessione

- Fase1. Controllare l'alimentatore con attenzione e assicurarsi che sia correttamente collegata alla sorgente elettrica.
- Fase2. Collegare l'alimentatore allo switch.
- Fase3. Collegare il proprio dispositivo di rete allo switch con un cavo Ethernet (ad es. Cat.5e)

Ελληνικά

Εγκατάσταση



Ενδεικτική Λυχνία


LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Συνδεδεμένος εξοπλισμός

- Βήμα1. Ελέγξτε προσεκτικά τον μετασχηματιστή τροφοδοσίας και σιγουρευτείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα ρεύματος.
- Βήμα2. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό στο Switch.
- Βήμα3. Συνδέστε τις δικτυακές σας συσκευές με το Switch χρησιμοποιώντας καλώδιο δικτύου (π.χ. καλώδιο κατηγορίας Cat-5e)

Português

Instalação física



LED indicador

LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Conectando Equipamento


Passo1. Verifique o adaptador de energia cuidadosamente, e assegure-se de tê-lo conectado à tomada corretamente.

Passo2. Conecte o adaptador de energia ao Switch.

Passo3. Conecte seus dispositivos de rede no Switch utilizando cabos ethernet. (ex. Cat-05e).

Svenska

Inkoppling



LED visning

LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Ansluter enheter


Steg1. Kontrollera nätadaptern noga och försäkra dig om att den är korrekt ansluten till ett eluttag.

Steg2. Anslut nätdelen till switchen.

Steg3. Anslut dina nätverksenheter med Ethernetkabel. (ex, Kat 5e).

Slovenščina

Diagram povezave



LED status lučke


LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Povezovanje

- Korak1. Preverite, če je napajalni adapter pravilno povezan v električno omrežje.
- Korak2. Priključite napajalni kabel v stikalo.
- Korak3. Povežite vaše omrežne naprave z uporabo mrežnega kabla (npr. Cat.5e).

繁體中文

硬體安裝



LED 指示燈


LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

連結網路裝置

- 步驟1. 請仔細檢查並確認電源供應器已連接上電源插座.
- 步驟2. 請將電源供應器連接上此交換機.
- 步驟3. 請使用乙太網路線(例如: Cat-5e 線)連接交換機與其他網路設備

한국어

설치



LED 표시기


LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

연결 장비

- 단계1. 전원 아답타를 검사하고, 전원을 바로 연결했는지 확인.
- 단계2. 스위치에 전원 아답타를 연결.
- 단계3. 이더넷 랜케이블(Cat 5e)로 스위치와 장비를 연결.

Русский

Физическая установка



Светодиодный индикатор


LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Подключение оборудования

- Шаг1. Внимательно осмотрите блок питания и надлежащим образом подключите его к источнику питания.
- Шаг2. Подключите блок питания к коммутатору.
- Шаг3. Подключите сетевые устройства к коммутатору посредством Ethernet кабеля (например, категории 5е)

Polski

Fizyczna instalacja



Kontrolka LED

LED	Status	Description
PWR	Green	Device active
POE P1~P8	Yellow	PoE function active and Connected PD is supplied with PoE
	OFF	PoE function deactivated or No PD identified
L/A P1~P8	Green	Link to port
	Blink	Data transfer to port
SPD P1~P8	Green	Transfer rate is 1000Mbps
	OFF	Transfer rate is 10/100Mbps

Podłączenie urządzenia

- Punkt1. Sprawdź dokładnie zasilacz i upewnij się czy jest prawidłowo podłączony.
- Punkt2. Podłączenie zasilacz do switcha.
- Punkt3. Podłącz swoje urządzenie sieciowe do switcha poprzez kabel typu Ethernet, kategori 5e.